

## 液晶表示パネル 主な表示一覧表

液晶表示パネルのメッセージ	内 容	対 処 方 法
CPU FAN ERROR SYSTEM HALT	CPUファンに障害が発生しています。	電源が切れていない場合は本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Mem Detect ERROR ( Mem detected )	本製品の内蔵メモリに障害が発生しています。	本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
ROOT FS CORRUPT	ファイルシステムに不具合があります。	本体背面の電源スイッチなどで電源を切り、速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
V1(D )unready Continue?	ボリュームを構成している 番ハードディスクに障害が発生しています。 番ハードディスクがボリュームから外れた状態で起動しても良いか確認をしています。	本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
V1 RAID fails!	RAIDボリュームに障害が発生しています。	RAIDの構成が崩れ、データが消失している可能性があります。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Disk fails!	番のハードディスクに障害が発生しています。	ハードディスク交換が必要です。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Check V1 FS	起動中に表示されます。 ファイルシステムをチェックしています。	表示が消えるまで数十分から数時間かかる場合がありますので、しばらくお待ちください。 この表示が出ている時は内部にアクセスできません。
Check V1 Quota	起動中に表示されます。 クォータをチェックしています。	数分から数十分かかりますので、しばらくお待ちください。 この表示が出ている時は内部にアクセスできません。
Sync V1 %	ボリュームの構築等で発生します。 ボリュームの同期をとって、進行率が表示されています。	表示が消えるまで数時間かかりますので、しばらくお待ちください。 Sync V1 以外にメッセージが出ていない場合は内部にアクセス可能です。
Loading kernel..	起動を開始しています。 この表示のまま動かない場合、ファイルシステムに障害が出ています。	この表示が止まったままの場合は、本体背面の電源スイッチを長押しして強制終了を行い、速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Setup eth0	起動中に表示されます。 ネットワークケーブルの接続を確認しています。	表示が止まったままの場合は、DHCPサーバからのIPアドレス取得に失敗しています。 ネットワークステータスランプが点灯していない場合は、ネットワークケーブルの接続を確認して再起動をしてください。

液晶表示パネルの には対応する数字が入ります。

## ステータス ログ 主な表示一覧表

ステータス ログ表示内容	内 容	対 処 方 法
Volume1 RAID5 has failed disk( s )	RAID5のボリュームに 2 ~ 4 台の障害ディスクがあります。	RAIDの構成が崩れ、データが消失している可能性があります。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Volume1 RAID5 has 1 failed disk( s )	RAID5のボリュームに 1 台の障害ディスクがあります。	ハードディスクの交換が必要です。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Disk critical section fault !	番ハードディスクに障害が発生しました。	ハードディスクの交換が必要です。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Disk fails !	番ハードディスクに障害が発生しました。	ハードディスクの交換が必要です。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Disk uncorrectable error !	番ハードディスクに障害が発生しました。	ハードディスクの交換が必要です。 速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
Disk Bad Sector Count =	番ハードディスクのバッドセクターが 個検出されました。	バッドセクターが上限( 512 )を超えると使用できなくなります。 弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
CPU fan out of order !	CPUファンに障害があります。	本体背面の電源スイッチなどで電源を切り、速やかに弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
CPU temperature is over !	CPUの温度が 度を超えました。	本体背面の電源スイッチなどで電源を切り、ドライブホルダー、右側通気口等の清掃をしてください。
ETH0 was unplugged	ネットワークケーブルが接続が解除されました。	ネットワークケーブルの接続を確認してください。
ETH0 was plugged	ネットワークケーブルが接続されました。	エラーメッセージではありません。 ネットワークケーブルが接続されたことを表示しています。
No power. UPS start. System will shutdown !	UPSへの電源供給に問題が起きたため、本製品はUPSのバッテリーを使用して、自動的にシャットダウンされました。	UPSへの電源供給が復旧したことを確認してから、電源を入れて起動し直してください。
Set system time failed : Invaield year It must from 2000 to 2037.	日付 & 時刻設定にエラーがあります。 2000年から2037年の範囲で選択してください。	設定できる西暦の範囲は2000年から2037年です。 "日付 & 時刻" の設定を確認してください。

ログ表示の , には対応する数字が入ります。