

<Mac OS 10.4.11～10.5.xで使用されるお客様へ>

1. 以下の場所から、「Trusty RAID EX_IP_MAC_2.0.2.mpkg」をインストールして再起動してください。

ダウンロードフォルダ → For_Mac → Driver → Mac OS 10.4.11～10.5.x → Trusty RAID EX_IP_MAC_2.0.2.mpkg

2. また、Trusty RAID EX（以下、本製品）のファームウェアのバージョンが古い場合はアップデートを実施してください。（アップデート手順はマニュアルP.36「RAID Utility」のコントローラのアップデートを参照）

各ファイルの場所：

【システムコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→システムコード→「Trusty RAID EX_SC_2.0.3.bin」

【ブートコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→ブートコード→「x378S_BC_2.0.bin」

【EFIコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→EFIコード→「Trusty RAID EX_EFI_1.7.bin」

<Mac OS 10.6.xで使用されるお客様へ>

Mac OS 10.6で使用する前に以下の手順を踏む必要があります。

1. Mac OS 10.6.x以外のOS環境に本製品を接続し、RAID Utilityにおいてファームウェアを確認します。システムバージョンを2.0.3、ブートバージョンを2.0へアップデートします（アップデート手順はマニュアルP.36「RAID Utility」のコントローラのアップデートを参照）。アップデート完了後、本製品→Macintoshの順番にシャットダウンしてください。

各ファイルの場所：

【システムコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→システムコード→「Trusty RAID EX_SC_2.0.3.bin」

【ブートコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→ブートコード→「x378S_BC_2.0.bin」

2. 本製品の電源がOFFの状態ではMac OS 10.6.xを起動します。

以下の場所から、「Trusty RAID EX_IP_MAC_10.6_2.0.2.mpkg」をインストールして再起動してください。

ダウンロードフォルダ → For_Mac → Driver → Mac OS 10.6.x → Trusty RAID EX_IP_MAC_10.6_2.0.2.mpkg

※本製品の電源がONの状態ではインストールを実行すると再起動時にエラーが発生します。

- 3.再起動後、Macintoshをシャットダウンします。

4. 本製品→Macintoshの順に起動します。

2010.1.15

ヤノ電器株式会社