

<Mac OS 10.4.11~10.5.xで使用されるお客様へ>

1. 以下の場所から、「Trusty RAID EX_IP_MAC_2.0.2.mpkg」をインストールして再起動してください。

For_Mac → Driver → Mac OS 10.4.11~10.5.x → Trusty RAID EX_IP_MAC_2.0.2.mpkg

2. また、Trusty RAID EX(以下、本製品)のファームウェアのバージョンが古い場合はアップデートを実施してください。(アップデート手順はマニュアルP.36「RAID Utility」のコントローラのアップデートを参照)

各ファイルの場所:

【システムコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→システムコード→「Trusty RAID EX_SC_2.0.3.bin」

【ブートコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→ブートコード→「x378S_BC_2.0.bin」

【EFIコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→EFIコード→「Trusty RAID EX_EFI_1.7.bin」

<Mac OS 10.6.x~10.7で使用されるお客様へ>

Mac OS 10.6以降で使用される前に以下の手順を踏む必要があります。

1. Mac OS 10.6.x以外のOS環境に本製品を接続し、RAID Utilityにおいてファームウェアを確認します。システムバージョンを2.0.3、ブートバージョンを2.0へアップデートします(アップデート手順はマニュアルP.36「RAID Utility」のコントローラのアップデートを参照)。アップデート完了後、本製品→Macintoshの順番にシャットダウンしてください。

各ファイルの場所:

【システムコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→システムコード→「Trusty RAID EX_SC_2.0.3.bin」

【ブートコード】

ダウンロードフォルダ→Firmware→ブートコード→「x378S_BC_2.0.bin」

2. 本製品の電源がOFFの状態ではMac OS 10.6.xを起動します。
以下の場所から、「Trusty RAID EX_IP_MAC_10.6_2.0.21.mpkg」をインストールして再起動してください。

For_Mac → Driver → Mac OS 10.6.x~ → Trusty RAID EX_IP_MAC_10.6_2.0.21.mpkg

※本製品の電源がONの状態ではインストールを実行すると再起動時にエラーが発生します。

- 3.再起動後、Macintoshをシャットダウンします。

4. 本製品→Macintoshの順に起動します。

2011.7.27

ヤノ販売株式会社